


Seznam souřadnic důležitých bodů

Output	Sourceface X	Sourceface Y
Output: bottom		
Z0 – km 0,000 00	1165017.91	589544.15
Z1 – km 0,005 46	1165013.11	589541.57
VB1	1165011.26	589540.57
K01 – km 0,009 56	1165009.16	589540.62
K0 – km 0,088 79	1164929.95	589542.18


	Oznaka	broj_km	Srednja brzina X	Srednja brzina Y
1		1165018,20	589559,15	
2		1165015,30	589559,27	
3		1165014,80	589546,64	
4		1165013,58	589546,82	
5		1165011,46	589543,37	
6		1165012,82	589538,92	
7		1165007,98	589542,29	
8		1165007,45	589542,27	
9		1164948,76	589543,43	
10		1164945,75	589548,70	
11		1164937,11	589548,82	
11b		1164938,28	589546,82	
12		1164940,13	589543,61	
13		1164945,52	589550,20	
14		1164934,56	589557,41	
15		1164931,71	589557,08	
16		1164950,98	589548,40	
17		1164936,28	589543,68	
18		1164934,76	589540,46	



Poznámka:

Před zahájením zemních a bouracích prací bude ověřena poloha veškerých inženýrských sítí a zajištěna jejich ochrana!

Souřadnicový systém JTSC
Výškový systém B.p.V.

[illegible]